



# CATÁLOGO INDUSTRIAL

EDICIÓN  
2026



[www.accesosautomaticos.com](http://www.accesosautomaticos.com)







**D**esde 1994 estamos comprometidos en brindarle una solución para cada uno de sus requerimientos de automatización y control de acceso, por medio de asesoría profesional.

Los acompañamos en cada etapa del proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha final y posteriormente con nuestro servicio postventa.





**A**ccesos Automáticos reúne un equipo de 256 colaboradores, distribuidos entre las sedes de cada país.

Asimismo, están organizados en **UNIDADES DE NEGOCIO**, permitiendo la especialización técnica y cumplimiento de procesos de gestión de calidad y efectividad.

- TÉCNICOS
- SUPERVISIÓN E INGENIERÍA
- ASESORES DE VENTAS
- ASESORES DE POST VENTA
- OPERACIONES Y CONTROL DE CALIDAD

# Nuestra Presencia en Centroamérica



**COSTA RICA**



**PANAMÁ**



**GUATEMALA**



**HONDURAS**



**EL SALVADOR**



**REPÚBLICA DOMINICA**



## Servicio Técnico



## Proyectos



## Centro de Servicio



## Contratos de Mantenimiento



# Equipamiento de Andén

Te ofrecemos la línea más completa en Equipamiento de Andén para el proceso logístico, buscando la eficiencia de operación de carga y descarga, contamos con:

**Lámparas**

**Señalización**

**Retenedores**


**Parachoques**

**Sellos de Andén**


**Puertas Seccionales**

**Rampas Niveladoras**

**Sello de Andén**



**Lámpara de Andén**



**Retenedor de Andén**



**Señalización de Andén**




## ANDÉN








PROTECCIONES DE ESTANTERÍAS



PROTECCIÓN DE COLUMNAS



BARRERAS PEATONALES



POSTES A PRUEBA DE GOLPES



# BARRERAS FLEXIBLES DE PROTECCIÓN



**PROTECTOR ESQUINERO DE RACK**



**BARRERA DE ANDÉN**



**DEFENSA PARA RACK**



**BARRERA DE PROTECCIÓN MODULAR**







# Puertas Automáticas

**Puertas Automáticas  
Corredizas**



**Puertas Automáticas  
Plegadizas**



**Puertas Automáticas  
para cuartos limpios y  
de transferencia**




**Puertas Automáticas  
Abatibles**



**Puertas Cortafuego  
certificadas UL120**



**Puerta Esclusa de  
Seguridad**







# **Barreras Automáticas**


**Barrera BL229**



**EVA 5**



**Barrera BL15**



**AS** **AUTOMATIC**  
SYSTEMS

**BENINCA**  
GROUP








# **Control de Acceso Peatonal**

**Pasos Rápidos**



**Torniquetes Media Altura**



**Control Biométrico**



**Detectores de Metales**



**Torniquetes Altura Completa**



**AS** AUTOMATIC  
SYSTEMS

**RANGER**<sup>TM</sup>  
SECURITY DETECTORS

Control **iD**





# Automatización de Accesos

## Soluciones Integrales

para

Casas, Condominios  
& Residenciales.

**Barreras Automáticas**



**Control de Acceso**




**Intercomunicadores**



**Control Remoto**



**Acceso Inteligente  
MyQ**



**Portones  
Automáticos**



**Portones  
Seccionales**



# Control de Acceso Vehicular

**TAG para parabrisas UHF**



**Bolardos**



**Lectora de Matrícula**



**Sensores láser de presencia**



**Antena de largo Alcance**







# Equipamiento Industrial

**Cortinas Metálicas**



**Cortinas Cortafuego**



**Cortinas Rápidas**



**Equipamiento para Adenes**



**Certificación**  
**UL** en Cortinas  
& Motores

**Operador Industrial de**  
**Cortinas Arrollables**



**NERGECO**  
ENTRE/MATIC

**SI** AUTOMATIC  
SYSTEMS

**OVERHEAD DOOR**

**SI** DOORS  **telemax**

**BLACKSMITH**  
GARAGE DOORS & HARDWARE

**LiftMaster**






# Automatización de Portones

# Fabricación de Portones Corredizos & Abatibles

**Pistón Axo 5024**



**Operador Corredizo  
de Alto Tráfico**



**Motor de Cremallera  
Uso Industrial**



**Operadores Abatibles  
Alto Tráfico**



**Portones para  
Uso Industrial**



**CAME** 

**BENINCA**  
GROUP

**CAB**<sup>®</sup>  
MORE THAN AUTOMATION

**LiftMaster**<sup>®</sup>





# Servicio de Mantenimiento

# Nuestro EQUIPO

## Experto

○ Flotilla de 8 Vehículos

○ Centro de Servicio para reparaciones



## Administrativos

○ Personal Certificado por las marcas que representamos

○ Bodega con Stock de repuestos



## Grupo Técnico



# VENTAJAS Mantenimiento Preventivo



Prolongación de la vida útil de los equipos.



Disminuye la necesidad de realizar mantenimientos correctivos.



Reduce tiempos de espera por reparaciones.



Un mes de garantía de Contrato de Mantenimiento.



Garantías extendidas en nuestros equipos instalados.




Registro de historial por equipo.





Contratos de Mantenimiento

# Plataforma C.M



## Reportes Digitales

Envío de reportes una vez finalizado el trabajo.

OM SERIE- CA-3222 ¿Algo a cotizar? yes NALAVI VERDE SOCIEDAD ANONIMA D...



brandon.estrada@accesos.co.cr via DeviceMagic <noreply@devicemagi



Para  Adrian Chacon;  Cristian Jiménez;  Luis Solano;  Jennifer Montenegro;  Diangie Trejos Muñoz; 14:13

 Odeth Castillo;  brandon.estrada@accesos.co.cr



OM- SERIE- CA-3222 Algo a cotizar yes Diagnóstico #34799.pdf  
622 KB

Hola!

Se adjunta el reporte de mantenimiento

Cliente: CL22014 NALAVI VERDE SOCIEDAD ANONIMA

OM:

Serie: CA-3222

Ubicación: Barrera entrada

Se recomienda cambio del equipo?no

-¿Equipo queda en fncionamiento?

-¿Algo a cotizar? **yes**


119A517 bajo la cotización #A-033917







# ANTES VS DESPUÉS



Nuestros reportes digitales nos permiten contar con registro por equipo y están diseñados para mantener una estandarización en cada uno de los mantenimientos realizados.



Código PRO-REG-36 V3  
Fecha Creación: 10/05/2018  
Consecutivo #34799  
Fecha de ejecución del mantenimiento: 18/Apr/24

### Mantenimiento preventivo de Control Acceso Barrera

Cliente: CL22014 NALAVI VERDE SOCIEDAD ANONIMA  
Ubicación: Barrera entrada  
N° Contrato: 17180  
N° Orden de Mantenimiento:  
N° Serie: CA-3222

#### DATOS PRINCIPALES DEL EQUIPO

- Modelo: G 4000
- Tipo de motor: 101GARD4 (Motoreductor completo G4000)
- Tarjeta: ZI38
- Ancho: 363
- Voltaje ALIMENTACIÓN: 121.5
- Voltaje ACCESORIOS: 25.1

| #   | ASPECTOS A REVISAR                                               | ESTADO |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Revisar y limpiar CONDUCTORES Y CONEXIONES del cuadro de control | USAR   |
| 2   | Verificar el estado del transformador                            | USAR   |
| 3   | Verificar el estado de los dispositivos de seguridad             | USAR   |
| 4   | Verificar el estado de los dispositivos de seguridad             | USAR   |
| 5   | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 6   | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 7   | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 8   | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 9   | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 10  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 11  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 12  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 13  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 14  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 15  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 16  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 17  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 18  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 19  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 20  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 21  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 22  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 23  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 24  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 25  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 26  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 27  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 28  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 29  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 30  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 31  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 32  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 33  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 34  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 35  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 36  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 37  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 38  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 39  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 40  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 41  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 42  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 43  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 44  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 45  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 46  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 47  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 48  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 49  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 50  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 51  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 52  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 53  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 54  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 55  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 56  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 57  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 58  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 59  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 60  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 61  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 62  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 63  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 64  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 65  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 66  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 67  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 68  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 69  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 70  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 71  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 72  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 73  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 74  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 75  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 76  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 77  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 78  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 79  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 80  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 81  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 82  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 83  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 84  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 85  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 86  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 87  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 88  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 89  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 90  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 91  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 92  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 93  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 94  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 95  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 96  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 97  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 98  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 99  | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |
| 100 | Revisar el estado de los dispositivos de seguridad               | USAR   |





[www.accesosautomaticos.com](http://www.accesosautomaticos.com)

Contáctenos: 2227 - 0909

